



Установка виджета TTK PLAYER в TV SAMSUNG 2013 года

1. Нажимаем кнопку на обычном пульте Меню или кнопку Misc на сенсорном, стрелками подводим к кнопке Меню на экранном пульте.


2. Выбираем пункт меню "Функции Smart".




3. Выбираем "Учетная запись Samsung".



4. Выбираем пункт меню "Вход".




5. Вводим в поле "Электронная почта": **develop**. Вводить пароль, не нужно. Далее нажимаем кнопку "Вход".



6. Нажимаем кнопку "Smart Hub" (на пульте ТВ).




7. Выбираем меню "Доп. прилож".




8. Выбираем меню "Парам."




9. Выбираем пункт меню "IP Settings".



10. Вводим IP адрес сервера (83.234.11.246).



11. Выбираем пункт меню "Start App Sync" (синхронизация).



12. У Вас должен в Smart HUB появиться значок установленного виджета ТТК PLAYER, если не появился, перезапускаем ТВ.

13. Запускаем приложение ТТК PLAYER.



Установка завершена.