


Переход во внутренний портал приставки MAG


1. Необходимо перейти к пункту меню «Настройки».



2. Необходимо выбрать пункт меню «Переход во внутренний портал».



3. Далее откроется основное меню встроенного портала.



Настройка завершена