



Настройка приставки "TVIP" S-310


1. Перейдите в пункт меню "Настройки" (иконка "шестеренка").




2. В меню настроек перейдите в раздел "Система". Укажите часовой пояс "Якутск".




3. Проверьте состояние сети. В меню настроек перейдите в раздел "Сеть". Удостоверьтесь, что приставка получила ip адрес. Поля IP-адрес, Маска, Шлюз, DNS должны быть заполнены.




4. В меню настройках перейдите в раздел "ТВ". Выберите "Тип потока" "Мультикаст". Источник контента выберите "М3U-плейлист".



5. Далее выберите пункт меню "Настроить М3U-плейлист". Укажите "Адрес М3U плейлиста" <http://webcam.ttk-chita.ru/chita.m3u>. Укажите "Адрес телепрограммы" <http://webcam.ttk-chita.ru/tv/ttk-jtv.zip> Нажмите кнопку "Применить".



6. Нажмите кнопку "Дом" появится основное меню. Далее выберите пункт "Телевидение".



7. Появится список каналов. Настройка завершена.